

## **МЕРЫ ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ В ЧАСТНОМ ДОМЕ**

Разведение костров, сжигание отходов и мусора не разрешается в пределах установленных противопожарных расстояний, но не ближе 50 м до зданий и сооружений. Сжигание отходов и мусора в специально отведенных для этих целей местах должно производиться под контролем человека.

Дороги, проезды и подъезды к зданиям, сооружениям, строениям и водоисточникам, используемым для целей пожаротушения, должны быть всегда свободными для проезда пожарной техники, содержаться в исправном состоянии, а зимой быть очищенными от снега и льда.

Наиболее часто причиной пожаров является нагрев окружающих предметов до температуры воспламенения электробытовыми приборами. Так, для деревянных поверхностей, температура воспламенения составляет 255 °С, для полиэтилена – 350 °С. Электронагревательные приборы имеют сильный нагрев поверхностей снизу и боков. Электроутюг, включенный в сеть, через 15 минут нагревается до температуры 400°С.

### **При эксплуатации электронагревательных приборов необходимо:**

Не устанавливать нагревательные приборы вблизи от легковоспламеняющихся материалов (расстояние между ними должно быть не менее 0,5 м). Если вдруг случилось возгорание электрических проводов, находящихся под напряжением, ни в коем случае нельзя заливать их водой. Необходимо обесточить дом, путем отключения автомата защиты (предохранителей), вызвать электрика. Отключение электронагревательных приборов производить путем обесточивания, удерживая в руках корпус вилки, выдернуть из розетки, но не тянуть за шнур.

### **При эксплуатации электронагревательных приборов запрещается:**

- включать в сеть одновременно большое количество приборов высокой мощности (следовательно, с большим расходом тока). Если при одновременном использовании нескольких приборов нагреваются розетки либо происходит частое срабатывание предохранителей, часть приборов следует отключить от сети;
- пользоваться приборами, у которых нарушена изоляция шнуров; нельзя использовать также приборы, при включении которых в корпусе видно искрение;
- оставлять без присмотра включенные в сеть электрические приборы, особенно это относится к нагревательным приборам – электроутюгу, электроплитке, обогревателю.

### **При использовании печного отопления необходимо:**

- перед началом отопительного сезона убрать горючие материалы от печи и трубы; заделать образующие трещины в кирпичной кладке с последующей побелкой.
- на чердаках все дымовые трубы и стены, в которых проходят дымовые каналы, должны быть побелены.

Очищать дымоходы, печи, камина, бани необходимо перед началом, а также в течение всего отопительного сезона не реже:

- одного раза в три месяца для печей отопления;
- одного раза в два месяца для печей и очагов непрерывного действия;
- одного раза в месяц для кухонных плит.

### **При эксплуатации печного отопления запрещается:**

- оставлять без присмотра топящиеся печи и камины, а также поручать надзор за ними малолетних детей
- располагать топливо, другие горючие материалы на предтопочном листе.